





Škoda Fabia ZKRÁCENÝ NÁVOD

Climatic*

- A - Nastavení teploty
- B - Regulace větrání
- C - Regulace rozvodu vzduchu
- D - Recirkulace vzduchu
- E - Zapnutí a vypnutí chlazení



Zadní sedadla



Sklopení sedadel

Sedací polštář povytáhněte a vylopte dopředu.

Zatáhnutím zajišťovacího tlačítka uvolníte záďové opěry sedadel a nakloňte je dopředu.

Demontujte ze sedadel opěrky hlav a sklopte záďové opěry zcela dopředu.


Přední sedadla




- 1 - Nastavení sedadla v podélném směru
- 2 - Nastavení výšky sedadla*
- 3 - Nastavení záďové opěry

Kontrola množství oleje

- a - Olej se **nesmí** doplnit
- b - Olej se **může** doplnit
- c - Olej je **nutno** doplnit



Otevření víka zavazadlového prostoru*



Doplňování paliva




Dětská pojistka




Zámek zadních bočních dveří je doplněn dětskou pojistkou.

Řazení (mech. převodovka)



Schema řazení

Automatická převodovka*



P - Parkovací poloha

R - Zpětný chod

N - Neutrál (volnoběh)


D - Trvalá poloha pro jízdu vpřed

S - Poloha pro sportovní jízdu

Ruční řazení (Tiptronic)

- + - Řazení na vyšší rychlostní stupeň
- - Řazení na nižší rychlostní stupeň

Opěrky hlavy






Zapnutí a vypnutí světel



- O - Vypnutí všech světel
- ☞ - Zapnutí obrysových světel
- ☞ - Zapnutí potkávacích světel

Víko motorového prostoru




Pozor!

Z důvodu bezpečnosti musí být víko motoru za provozu vozidla vždy pevně uzavřeno.

Proto po každém uzavření víka přezkontrolujte jeho zaklapnutí!

Páčka vícefunkčního přepínače: vícefunkční ukazatel*, stěrače a ostřikovače



Stěrače a ostřikovače

- 0 - Stírání vypnuto
- 1 - Stírání v cyklech
- A - Intervalový přepínač
- 2 - Pomalé stírání
- 3 - Rychlé stírání
- 4 - Jednorázové setření předního skla
- 5 - Omývací a stírací automatika

Zadní stěrač*

- 6 - Stírání v cyklech - každých 6 sekund
- 7 - Omývací a stírací automatika

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2006

Zkrácený návod

Fabia český 12.06

S55.5611.01.15

5J6 012 040

Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, děkujeme Vám za projevenou důvěru.


Tento zkrácený návod slouží k rychlému seznámení s ovládacími prvky. Zkrácený návod však nenahrazuje Návod k obsluze **Fabia**.

Součásti výbavy označené * jsou sériově montovány jen na určité modely nebo jsou dodávány jen jako mimořádná výbava.

Přejeme Vám šťastnou cestu.
ŠkodaAuto

1
Elektrické ovládání oken*

2
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka*



Poloha **L** - Ovládání levého zrcátka

Poloha - Vyhřívání vnějších zrcátek (pouze u vozidel s elektrickým stahováním oken)

Poloha **R** - Ovládání pravého zrcátka

3, 11
Ofukovací otvory

4
Multifunkční modul*

5
Vícefunkční přepínač




A - Směrové světlo vpravo
B - Směrové světlo vlevo
C - Přepínání tlumených a dálkových světel
D - Světelná houkačka

6
Zvuková houkačka, airbag řidiče

7
Panel přístrojů: ukazatele a kontrolní světla

- Směrová světla
- Dálková světla
- Potkávací světla
- Koncové světlo do mlhy
- Dobíjení
- Světlo do mlhy*
- Dynamické přední světlomety*
- Elektrohydraulické servořízení



- Kontrola elektroniky motoru (zážehový motor)
- Žhavení (vznětový motor)
- Směrová světla pro vozidlo s přívěsem*
- Teplota, množství chladicí kapaliny
- EPC** Zabezpečovací zařízení proti nastartování (imobilizér)
- Rezerva paliva
- Motorový olej
- Tloušťka brzdového obložení*

- Otevření dveří*
- Hladina kapaliny v nádrže odfukovačů*
- Systém kontroly výfukových plynů
- Regulace prokluzu (ASR)*
Elektronický stabilizační systém (ESP)*
- Tlak v pneumatikách*
- Protiblokovací systém (ABS)*
- Brzdový systém
- Systém airbag
- Filtr pevných částic* (vznětový motor)
- Připnutí bezpečnostních pásů*

9
Spínač ESP*
Spínač ASR*

10
Spínač vyhřívání zadního skla

12
Spínač výstražných světel

13
Kontrolní světlo vypnutého airbagu spolujezdce*

14
Ovládání topení, klimatizace*

15
Odkládací schránky*

16
Airbag spolujezdce*

17
Vypínač airbagu spolujezdce*


18
Odjištění víka zavazadlového prostoru*
Hlídaní vnitřního prostoru*

19
Pojistkový box


20
Spínač světel a nastavení sklonu hlavních světlometů

21
Páčka otvírání víka motorového prostoru

22
Páčka nastavitelného volantu



23
Spínací skříňka



Zážehové motory
1 - Vypnuté zapalování, motor vypnutý
2 - Zapnuté zapalování
3 - Nastartování motoru

Vznětové motory
1 - Přerušeni přívodu pohonných hmot, motor vypnutý
2 - Žhavení motoru, zapnuté zapalování
3 - Nastartování motoru

24
Autorádio*

25, 28
Přepínače vyhřívání předních sedadel*

26
Spínač centrálního zamykání*

27
Řadicí páka

29
Popelník*
Odkládací schránka

30
CD-měnič*